

Diversey™

CLAX 100

22A3

Emulsificante con abrillantador óptico.

Descripción:

Clax 100 es un reforzador de tensoactivos basado en surfactantes no iónicos. Este producto presenta excelente desempeño en suciedades oleosas como grasas y aceites, es efectivo dispersante de grasa y aceites, con lo cual se evita la redepositación.

Clax 100 se emplea en conjunto con el detergente principal o con un reforzador alcalino, para así mejorar el desempeño del lavado de prendas extremadamente sucias tales como, toallas o paños de Cuerpo o mano, Fundas de almohada, ropa de trabajo, mantelería, ropa hospitalaria, etc.

Puede ser empleado en fibras algodón, poliéster/ algodón, etc.

Adicionalmente, contiene abrillantador óptico, puede ser empleado a cualquier temperatura y permanece estable en presencia de cloro.

Beneficios:

- Mantiene el mismo poder de remoción de suciedad tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas.
- Contiene abrillantadores ópticos resistentes a los desmanchadores clorados, siendo muy estable ante la posibilidad de amarillamiento causado por la luz del sol, otorgando así una óptima terminación a las prendas.
- Su baja viscosidad le permite una fácil dosificación y dispersión en la solución de lavado, disminuyendo así el tiempo de lavado.
- De baja espuma por lo que optimiza la acción mecánica del lavado y facilita su enjuague.
- Su baja dosificación garantiza un consumo y costo en uso adecuado
- De fácil enjuague, generando ahorros de agua.
- Puede ser empleado en ropa blanca o de color.

Aplicaciones:

Clax 100 es un emulsificante especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales y OPL (On-Premise Laundry).

Este producto puede ser usado para todo tipo de prendas, pero es particularmente adecuado para ropa extremadamente sucia.





Diversey™

CLAX

100

22A3

Emulsificante con abrillantador óptico.

Modo de empleo:

Se recomienda su empleo como refuerzo al detergente principal

Dosis: Según la clasificación

Suciedad	mL / Kg de ropa seca
Ligera	1.5 – 3.0
Mediana	2.0 – 4.0
Pesada	3.0 – 5.0
Hospitalaría	3.0 - 5.0

Temperatura recomendada: Ambiente hasta 75°C

Tiempo de operación: 6 a 8 minutos

Nota: Su representante Diversey Care le puede asesorar en los productos y el programa de lavado que mejor se adapte a sus necesidades.

Información Técnica		Información Regulatoria	
Apariencia	Líquido	Política corporativa de Sustentabilidad	Cumple
Color/Olor	Claro / Incoloro -	Alta ante SSA	Cumple
Densidad relativa (20°C)	0.94 - 1.00 g/ml	Biodegradable	Cumple
pH (1%)	4.0 - 5.0		

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:

En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la SDS del producto.