

Diversey™

suma

Optimum 323 Ultra

Limpiador desengrasante con sanitizante

***J-Flex (1:400) @ 15-80 PSI:**

8. Conecte el producto a la toma de agua por medio de una manguera y abra la llave. 9. Seleccione el icono correcto con la imagen hacia arriba y coloque el recipiente a llenar en la boquilla




10. Presione el gatillo para obtener la solución limpiadora y llene le envase. Al finalizar desconecte el sistema.

Nota: Este producto en su versión de 1.5 L incluye el accesorio “espumador” que convierte el sistema J-Flex en un equipo espumador para su mejor aplicación sobre sus superficies. Utilice este equipo en un rango de presión de entre 15 – 80 PSI.

***Accumix:**

1. Destape el recipiente..
2. Presione el recipiente con su mano hasta llegar a la marca superior del vaso medidor.
3. Vacíe 3 copas dosificadoras (45mL) por cada 20L de agua (1 cubeta aproximadamente) en el recipiente que vaya a emplear y tape nuevamente el producto. Cubra o retire los alimentos del área..
4. Rocíe y extienda el producto diluido sobre las superficies que se desean limpiar.
5. Permita que el producto penetre durante aproximadamente 5-10 minutos y remueva la suciedad..
6. Talle la superficie con un cepillo.
7. Enjuague con agua potable después de cada uso..
8. Retire el exceso de agua y deje secar al aire las superficies.



Información Técnica		Información Regulatoria	
Apariencia	Líquido transparente	Política corporativa de Sustentabilidad	Cumple
Color	Azul / Característico	Alta ante SSA	Cumple
Densidad relativa (20°C)	1.06 g / mL	Biodegradable	Cumple
pH (Concentrado)	13		

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. **CORROSIVO**. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:

En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.

www.diverseym.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. XXXXX xx 00/18